



诚挚感谢购买本公司的手卷钢琴。  
本公司十五年专业研发生产手卷钢琴和手卷电子鼓等一系列产品,本产品是非常便于携带的轻便型产品,为了达到产品最佳的使用效果,请严格按照说明书上的使用方法以及注意事项来使用,您能有一个愉快的使用过程,谢谢配合!

**一、产品功能简介:**  
 • 61键, 6.8键标准琴。  
 • LED数码显示屏。  
 • 自动外键功能。  
 • 12种音色, 128种节奏, 14种示范曲。  
 • 音色、节奏模式选择键。  
 • 录音、编程、播放功能。  
 • 示范曲演唱、教学功能。  
 • 启动/停止、插入功能。

• 钢琴、键盘鼓功能。  
 • 录音、录音功能。  
 • 音量控制、速度控制功能。  
 • MIDI OUT、USB 5V供电功能。  
 • 延音脚踏开关接口。  
 • 耳机音频输出接口。  
 • 供电方式: 1. USB 5V外接电源供电。  
 2. 4节7号干电池或内置1100mA锂电池供电。  
 (无7号电池的属于内置锂电池供电)

**二、按键功能描述:**

**1. 音色**  
 内置有128种音色。  
 开机按设为000号音色,LED数码屏显示“000”,选择音色时,直接按“音色+/音色-”键,进行循环选择。

**2. 节拍**  
 内置有128种节奏。  
 按“▶”键,自动进入节奏播放模式,LED数码屏显示播放“000”节奏,再次按“▶”键,节奏播放停止。  
 在节奏播放模式下,按“节奏+/节奏-”键,进行循环选择。  
 在节奏播放模式下,按“插入”键,可在原来的基础上插入一段1-2小节的节奏。

**3. 录音**  
 内置有14种示范曲。  
 按“示范曲”键,自动播放示范曲,数码屏显示“001”号,再次按“示范曲”键,进行循环选择,按“▶”键,示范曲停止播放。  
 示范曲播放的同时,可配合弹奏钢琴。

**4. 教学**  
 按“教学”键,自动进入教学模式,数码屏显示“001”号,示范曲伴奏循环播放,等待用户演奏,任意琴键可播放示范曲的主旋律,再次按“教学”键进行循环选择,按“▶”键,示范曲伴奏停止播放。

**5. 录音/回放**  
 按“录音”键,自动播放录音模式,数码屏显示“REC”,按“▶”键,数码屏显示“REP”,可以实现录音回放功能,但必须要有符合记录时,此回放功能才有效,在回放过程中,再次按“录音”键,录音音符将自动被删除,回放结束后,自动返回默认状态。  
 在回放过程中,可以选择回放不同的音色,按“▶”键,可停止回放。  
 录音功能采取多值实时录音方式,录音结束后,进入录音模式,使用者可随时暂停录音,系统会自动将使用音符按过音符将真实的记录下来,当系统所知的记忆块记录满时,数码屏显示“FUL”提示记录满。

**6. 编程**  
 按“编程”键,数码屏显示“ON1”,则开启编程模式,此时所有琴键变成打击乐音色,弹奏钢琴时,节拍系统自动记录节奏,按“▶”键,编程在数码屏显示“REP”系统循环播放记录的节拍,按“▶”键,停止播放节拍。  
 在循环播放记录节拍的同时,再次按“编程”键,重新编程记录的节拍,自自动删除。

**7. 音量**  
 按“音量+/音量-”键,可增大减小音量,数码屏显示相对应音量级数,开机默认音量为12级,最大音量15级。

**8. 静音**  
 按“静音”键,数码屏显示“ON1”,则开启静音功能,在演奏中使音色产生静音效果,再次按“静音”键,数码屏显示“OFF”,则关闭静音效果。

**9. 延音**  
 按“延音”键,数码屏显示“ON2”,则开启延音功能,在演奏中使音色产生延音效果,再次按“延音”键,数码屏显示“OFF”,则关闭延音效果。

**10. 键盘鼓**  
 按“键盘鼓”键,数码屏显示“ON”,则开启所有琴键变成打击乐音色,再次按“键盘鼓”键,数码屏显示“OFF”,则关闭打击乐音色。

**11. 单指、多指和弦伴奏**  
 按“单指”键,数码屏显示“ON”,则开启单指、多指和弦模式,再次按“▶”键,数码屏显示播放“000”节奏,再按“单指”键,数码屏显示“C01”,则开启单指和弦,或按“多指”键,数码屏显示“C02”,则开启多指和弦,此时可选择琴键低音区14个白键和10个黑键进行节奏同步单指/多指和弦伴奏(61键可选择琴键低音区5个白键和3个黑键)。  
 按“▶”键,对单指/多指和弦伴奏停止。  
 在节奏播放的同时,可选择不同的节奏同步单指/多指和弦伴奏。

**12. 速度**  
 按“▲/▼”键,可调节节奏、示范曲、教学和节拍器的播放速度,开机默认速度为8级,最大速度15级。

**13. 节拍器**  
 按“节拍器”键,则发出节拍器声音,节拍器按当前速度播放,再次按“节拍器”键,则关闭节拍器。

**14. 休眠功能**  
 使用超过三分钟后,无任何动作,数码屏灯熄灭,系统自动进入休眠状态,按任一琴键即可唤醒。

**15. LED指示灯**  
 红色LED指示灯为电源工作指示灯,按“▶”键,红色LED指示灯和数码屏显示亮,进入休眠状态,LED指示灯不亮,再次按“▶”键,红色LED指示灯和数码屏显示熄灭,关机。  
 绿色LED指示灯为充电指示灯,内置锂电池没充满电的情况下,插入USB 5V电源充电,绿色LED指示灯亮,当电池充满电,绿色LED指示灯灭。

**16. 电源开关**  
 长按“▶”键15秒,关机/短按“▶”键开机。  
 注意首次使用时插入USB外接电源供电,此时可正常使用并对内置电池充电。

**附表1. 音色列表**

N0	名称	N0	名称
Piano 钢琴		Bass 贝司	
000	大钢琴1	032	原声贝司
001	大钢琴2	033	电贝司
002	大钢琴3	034	插电电贝司
003	酒吧钢琴	035	无贝司
004	练习钢琴	036	击弦贝司1
005	合相钢琴	037	击弦贝司2
006	拨弦电钢琴	038	合成贝司1
007	击弦电钢琴	039	合成贝司2
Percussive 打击乐		Strings 弦乐和定音鼓	
008	钢琴	040	小提琴
009	钟琴	041	中提琴
010	八音盒	042	大提琴
011	电钢琴	043	低音提琴
012	马林巴	044	弦乐合奏
013	木琴	045	弦乐演奏
014	管钟	046	竖琴
015	山特琴	047	定音鼓
Organ 风琴		Strings Ensemble 弦乐合奏	
016	击杆风琴	048	弦乐合奏1
017	打击风琴	049	弦乐合奏2
018	波浪风琴	050	合成弦乐1
019	管风琴	051	合成弦乐2
020	管风琴	052	合唱“啊”音
021	手风琴	053	人声“啊”音
022	口琴	054	成人声
023	班多手风琴	055	乐队打击乐
Guitar 吉他		Brass 铜管乐器	
024	尼龙弦吉他	056	小号
025	钢弦吉他	057	长号
026	爵士电声吉他	058	大号
027	清音电声吉他	059	弱音小号
028	电声电声吉他	060	圆号
029	驱动清音吉他	061	铜管组
030	失真清音吉他	062	合成铜管1
031	吉他泛音	063	合成铜管2

**附表2. 节奏列表**

N0	名称	N0	名称
Reed 簧类乐器		合成特效	
064	高音萨克斯	096	电声
065	中音萨克斯	097	电声
066	次中音萨克斯	098	水晶
067	上低音萨克斯	099	大气
068	双簧管	100	明亮
069	英国管	101	小妖
070	大管	102	回声
071	单簧管	103	科幻
Pipe 吹奏乐器		Ethnic 民族乐器	
072	短笛	104	西班牙号
073	长笛	105	班卓琴
074	竖笛	106	三味线
075	埙	107	日本古琴
076	吹笛口	108	科林巴
077	尺八	109	风笛
078	口哨	110	夏威夷小钢琴
079	洋笛	111	铃鼓
合成乐器		Percussive 打击乐	
080	方鼓	112	铃铛
081	锡鼓	113	拉丁铃
082	汽笛	114	铜鼓
083	吹管	115	木块
084	吉他	116	太鼓
085	人声	117	响鼓
086	瓦度	118	合成鼓
087	低音加吉	119	橡胶形反鼓
合成乐器		声音特效	
088	新时代	120	雷声
089	钢琴	121	呼噜声
090	混合	122	海浪声
091	混合	123	鸟叫声
092	弓弦音色	124	电话铃声
093	金属音色	125	自行车声
094	光环音色	126	鼓声
095	扫弦音色	127	枪声

**附表3. 示范曲列表**

N0	名称	N0	名称
000	贝多芬奏鸣曲	037	探戈2
001	贝多芬奏鸣曲	038	波尔卡1
002	贝多芬奏鸣曲	039	波尔卡2
003	流行歌曲	040	流行歌曲
004	波普	041	轻松摇摆
005	马来流行曲	042	柔和摇摆
006	巴萨诺瓦	043	摇滚1
007	迪斯可1	044	摇滚2
008	迪斯可2	045	摇滚3
009	曼曼迪斯可	046	空灵摇摆
010	华尔兹1	047	暖心摇摆
011	华尔兹2	048	摇摆舞曲
012	民谣华尔兹	049	芬克摇摆
013	巴萨诺瓦	050	民谣
014	轻快华尔兹	051	爵士民谣
015	夏威夷华尔兹	052	C民谣
016	雷鬼华尔兹	053	4民谣
017	伦巴华尔兹	054	60民谣
018	进行曲1	055	钢琴民谣
019	进行曲2	056	50s民谣
020	伦巴1	057	基础舞曲
021	伦巴2	058	欢快布鲁斯
022	慢拍子1	059	老布鲁斯
023	慢拍子2	060	蓝调舞曲
024	迪斯可舞曲	061	快速摇滚
025	瓜拉哈拉	062	快速摇滚2
026	爵士	063	快速摇滚3
027	桑巴	064	踢踏舞1
028	桑巴2	065	踢踏舞2
029	桑巴3	066	梦脚步声
030	八拍子1	067	乡村脚步声
031	八拍子2	068	埃及脚步声
032	十六拍子1	069	雷鬼脚步声
033	十六拍子2	070	雷鬼脚步声
034	民谣十六拍	071	雷鬼脚步声
035	乡村十六拍	072	雷鬼1
036	探戈1	073	雷鬼2

**附表4. 示范曲列表**

N0	名称	N0	名称
074	萨尔萨舞1	101	电子舞曲
075	萨尔萨舞2	102	键盘舞曲
076	萨尔萨舞3	103	曼舞舞曲
077	tecnobito1	104	命运舞曲
078	tecnobito2	105	舞蹈音乐
079	曼特打击乐1	106	震动音乐
080	曼特打击乐2	107	震动音乐
081	迪斯科1	108	民族音乐
082	迪斯科2	109	嘻哈风格
083	慢拍子1	110	雷鬼音乐
084	慢拍子2	111	合成风格
085	R&B1	112	自由风格
086	R&B2	113	快速风格
087	快拍子	114	沙滩之夜
088	轻快拍子	115	爱尔兰风
089	平和拍子	116	超舞曲
090	广场节拍	117	宇宙爆炸
091	欧洲舞曲	118	威风音乐
092	字母舞曲	119	融合音乐
093	贝雷舞曲	120	高堂舞曲
094	梦幻舞曲	121	慢拍舞曲
095	舞曲1	122	拉丁风格
096	舞曲2	123	曼波音乐
097	舞曲3	124	新世纪风
098	浪漫节奏	125	爵士
099	乡村节奏	126	民歌
100	乡村脚步舞	127	拍动音乐

**四、手卷钢琴的保护:**

- 1.可用柔软干净的手巾清洁手卷钢琴。
- 2.手卷钢琴使用后需正确的卷起收好。
- 3.不要把手卷钢琴存放在高温潮湿的地方。

**五、使用手卷钢琴的注意事项:**

- 使用的时候要把手卷钢琴平放,不要把手卷钢琴放在不平整的地方演奏,也不要演奏的过程中随意移动手卷钢琴,否则会影响和损坏手卷钢琴的正常功能。
- 手卷钢琴使用完后卷起的时候不能卷的过紧,以免因过紧的正常功能和缩短使用寿命!
- 不要拉扯或扭捏着手卷钢琴的键盘,不要用力按压鼓键,以免被键受损。
- 不要把手卷钢琴放在高温或潮湿的地方。
- 不能拆分手卷钢琴的任何部分。
- 不能将手卷钢琴放在强电波的地方,以免影响手卷钢琴的功能。

**六、简单故障解决:**

- 如果声音出现异常,或是琴键发死,请按“▶”键关机,接着再按“▶”键开机,恢复原状设置。

此证书是保证客户权益的保证书,售后服务时请出示!

产品名称	手卷钢琴		保修期(从购买之日起)
	型号		
产品编号			
购买时间			
客户	姓名		电话
	已确认阅读说明书的内容,保证遵守其条款。		签字
销售代理商	姓名		电话
	地址		

生产厂家: 广东科汇兴科技有限公司  
 服务电话: 0769-82867269  
 网址: www.khxyq.com  
 生产地址: 广东省东莞市清溪镇百家路76号